



Kraftstoffverbrauch in der Land- und Forstwirtschaft

Für die Berechnung des Kraftstoffverbrauches in der Land- und Forstwirtschaft, können drei Gruppen von Arbeitsgängen unterschieden werden:

1. **Arbeitsgänge mit Flächenbindung:** z.B.: Pflügen (Einheit: l/ha)
2. **Arbeitsgänge ohne unmittelbare Flächenbindung:** z.B.: Siloblockschnitten (Einheit: l/h)
3. **Transportaktivitäten:** z.B.: Transport von Silomais (Einheit: l/t transportierte Masse und km)

1. Arbeitsgänge mit Flächenbindung

Die Tabelle 1 und 2 gibt Auskunft über den Kraftstoffverbrauch in l/ha bei den einzelnen Arbeitsgängen in einjährigen Kulturen und Dauerkulturen. Es handelt sich dabei um Durchschnittswerte. Demnach können sich für (stärker) abweichende Bedingungen höhere oder niedrigere Werte ergeben.

Tabelle 1: Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch [l/ha] für Arbeitsgänge im Ackerbau und Grünland

Arbeitsgang/Maschine	Durchschnittlicher Verbrauch [l/ha]	Anmerkungen
Bodenbearbeitung		
Pflügen	23	leichter Boden: 15 l/ha; schwerer Boden: bis 40 l/ha
Untergrundlockerer	21	
Stoppelgrubber	9	
Tiefgrubber	15	
Federzinkenegge (Feingrubber)	7	
Egge mit Saatbeetkombination	6	
Scheibenegge	7	
Kreiselegge	10	
Fräsen	12	
Aussaat, Pflanzung		
Einzelkornsaat – Rüben, Mais	5	
Mulch – Einzelkornsaat – Mais	11	
Drillsaat	5	
Kombination Kreiselegge + Sämaschine	15	
Kombination. Fräse + Sämaschine		
Kombination. Zinkenrotor + Sämaschine		
Direktsaat	9	
Kartoffel legen, halbautomatisch	20	
Kartoffel legen, vollautomatisch	15	
Handelsdüngerausbringung		
Anbauschleuderstreuer	1,5	
Anbaupneumatikstreuer	2,5	
Kalkausbringung	2,5	
Chemischer Pflanzenschutz		
Feldspritze	2	

Arbeitsgang/Maschine	Durchschnittlicher Verbrauch [l/ha]	Anmerkungen
Mechanischer Pflanzenschutz		
Striegeln	3,5	
Maishacken mit Hacksterngerät	4	
Maishacken mit Hackmaschine	5	
Hacken und Striegeln	5,5	
Hacken von Rüben	5	
Häufeln von Kartoffeln	5	
Abflammen	4	
Pflege		
Abschleppen	4	
Walzen	3,5	
Wirtschaftsdüngerausbringung		
Stallmiststreuen	14	
Vakuumtankwagen	6	
Pumptankwagen – Schleppschlauch	7	
Futterernte – Grünland		
Balkenmäher – Anbau	3	
Rotationsmäher – Anbau	5	
Rotationsmäher mit Mähaufbereiter	6	
Selbstfahr-Rotationsmäher mit Mähaufbereiter	6	
Kreiselzettwender	3	
Kreiselschwader	4	
Ladewagen für Bergung von Belüftungsheu	7	
Ladewagen für Bergung von Anwelkgut	9	
Exakt-Feldhäcksler	12	
Pressen von Anwelkgut (Silorundballen)		0,70 l/Ballen
Ballenwickeln		0,40 l/Ballen
Futterernte – Silomais		
Exakt-Feldhäcksler	34	
Mähdrusch		
Getreide, Sonnenblumen, Raps, Ackerbohnen	22	
Erbsen	27	
Körnermais	25	
Pressen von Dürrgut (Stroh/Heu)		
Hochdruckpresse (13 kg/Ballen)		0,02 l/Ballen
Rundballen (250 kg/Ballen)		0,5 l/Ballen
Quaderballen (200 kg/Ballen)		0,45 l/Ballen
Hackfurchternte		
Kartoffelsammelroder	52	
Kartoffelsammelroder – Selbstfahrer	51	
Kartoffelrodelader	32	



Arbeitsgang/Maschine	Durchschnittlicher Verbrauch [l/ha]	Anmerkungen
Kartoffelrodelader – Selbstfahrer	39	
Zuckerrübenroder	49	
Zuckerrübenroder Selbstfahrer	53	

Tabelle 2: Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch [l/ha] und Arbeitszeitaufwand [h/ha] für Arbeitsgänge im Obst- und Weinbau

Arbeitsgang/Maschine	Durchschnittlicher Verbrauch [l/ha]	Durchschnittlicher Zeitaufwand [h/ha]
Obstbau		
Mulchen – Schlegelmulcher	10	1,5
Winterschnitt – Schlegelmulcher	26	3,6
Pflanzenschutz – Sattelspritze	7	1,5
Mineraldüngung – Düngerstreuer	7,5	2
Weinbau		
Fräsen von Fahrgassen	11	1,7
Grubbern	11	1,7
Walzen	4	1,2
Laubschneiden	8	2,3
Mulchen – Schlegelmulcher	12	1,8
Pflanzenschutz – Sattelspritze	5	1
Anhäufeln, Anpflügen der Rebreihen	20	3,5
Stockraum räumen	18	3,5
Untergrundlockern (Rotorpflug)	20	2,3
Ernten mit Traubenvollernter	20	4
Mähen – Scheibenmäherwerk	20	3,5
Begrünung einsäen	3	0,7
Rebholz häckseln	7	1

2. Arbeitsgänge ohne unmittelbare Flächenbindung

Es handelt sich dabei um vorwiegend stationäre Arbeitsgänge, bei denen die Antriebsleistung über die Zapfwelle abverlangt wird. Die Auslastung des Motors ist in Abhängigkeit von der Tätigkeit unterschiedlich und wird in drei Stufen eingeteilt (Tabelle 3).

Tabelle 3: Mittlere Auslastung des Motors bei Arbeitsgängen ohne unmittelbare Flächenbindung. Folgende Arbeitsgänge können als Beispiel dienen:

Auslastung des Motors		
Gering (20 %)	Mittel (40 %)	Hoch (70 %)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Frontladerarbeit ■ Arbeiten mit Seilwinde ■ Siloblockschneiden ■ Holz spalten 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserpumpen für Beregnung ■ Mischen mit Anbaubetonmischer ■ Futterzuteilung mit Futtermischwagen ■ Festfahren von Siliergut 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hacken mit Trommelhacker ■ Forst – Harvester ■ Mahlen mit Mischzug ■ (Nass-) Maismühle ■ Mixen und Pumpen von Gülle



In der Tabelle 4 ist der Kraftstoffverbrauch [l/h] in Abhängigkeit von der Motorauslastung und der Nennleistung des Traktors berechnet. Der spezifische Kraftstoffverbrauch wird mit 0,33 l/kWh angenommen.

Tabelle 4: Kraftstoffverbrauch [l/h] in Abhängigkeit von Motorauslastung und Nennleistung des Motors bzw. Traktors

Motorleistung [kW] / [PS]	Auslastung des Motors		
	Gering (20 %)	Mittel (40 %)	Hoch (70 %)
20 / 27	1,3	2,6	4,6
25 / 34	1,7	3,3	5,8
30 / 41	2,0	4,0	6,9
35 / 47	2,3	4,6	8,1
40 / 54	2,6	5,3	9,2
45 / 61	3,0	5,9	10,4
50 / 68	3,3	6,6	11,6
55 / 75	3,6	7,3	12,7
60 / 82	4,0	7,9	13,9
65 / 88	4,3	8,6	15,0
70 / 95	4,6	9,2	16,2
75 / 102	5,0	9,9	17,3
80 / 109	5,3	10,6	18,5
85 / 116	5,6	11,2	19,6
90 / 122	5,9	11,9	20,8
100 / 136	6,6	13,2	23,1
110 / 150	7,3	14,5	25,4
120 / 163	7,9	15,8	27,7
130 / 177	8,6	17,2	30,0
140 / 190	9,2	18,5	32,3
150 / 204	9,9	19,8	34,7
160 / 218	10,6	21,1	37,0
170 / 231	11,2	22,4	39,3
180 / 245	11,9	23,8	41,6
190 / 258	12,5	25,1	43,9
200 / 272	13,2	26,4	46,2
220 / 299	14,5	29,0	50,8
240 / 326	15,8	31,7	55,4
260 / 354	17,2	34,3	60,1
280 / 381	18,5	37,0	64,7
300 / 408	19,8	39,6	69,3
320 / 435	21,1	42,2	73,9

Beispiel:

- 20 min Homogenisieren von Gülle mit einem Mixer
- Nennleistung des Traktors: 50 kW
- Auslastung des Motors: hoch

Laut Tabelle 4 ergibt sich ein Kraftstoffverbrauch von 11,6 l Diesel/h. Für 20 min somit 3,9 l Diesel.



3. Kraftstoffverbrauch bei Transporten in der Landwirtschaft

Der Kraftstoffverbrauch bei Transportaktivitäten wird vor allem durch die transportierte Masse und durch die Entfernung zwischen Feld und Hof bestimmt.

Transport von Schüttgut (z.B.: Körnerfrüchte, Kartoffel, Rüben, Siliergut, Stallmist, Kompost, Mineraldünger) und **flüssigem Wirtschaftsdünger** (Gülle, Jauche):

Ø Kraftstoffverbrauch: 0,09 Liter/Tonne transportierte Nutzmasse und Kilometer

Beispiel: Transport von 60 t Silomais vom Feld zum Siloraum
Feld-Siloraum-Entfernung: 5 km
Kraftstoffverbrauch = $0,09 \times 60 \times 5 = 27$ l

Für die Ermittlung des Kraftstoffverbrauches während des Beladungsvorganges im Feld (z.B. Befüllen eines Anhängers im Parallelzugverfahren beim Häckseln) wird vorgeschlagen: Multiplikation des mittleren Arbeitszeitaufwandes für den Beladungsvorgang in Stunden [h] mit dem mittleren Kraftstoff-aufwand [l/h]. Der mittlere Kraftstoffaufwand [l/h] lässt sich bei Kenntnis der Motorleistung und der durchschnittlichen Auslastung aus Tabelle 4 ablesen.

Datenquellen: Agroscope/FAT Bericht Nr. 611, CH, Erfahrungswerte von Landwirten, Erfahrungswerte des MR Westfalen-Lippe, Francisco-Josephinum Wieselburg, Biomasse-Logistik-Technologie (BLT), HBLA und BA für Obst- und Weinbau, Klosterneuburg, Inst. für Landtechnik, BOKU Wien, KTBL Betriebsplanung Lw., D, 2018/19, Landesverbände der MR, ÖKL

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union

 Bundesministerium
Landwirtschaft, Regionen
und Tourismus

 LE 14-20

 Landwirtschaftsministerium für
die Entwicklung des
ländlichen Raumes
Der ländliche Raum ist
ein wichtiger Standort
für die Wettbewerbsfähigkeit

